

LOHJAN KOPIO

Laurinkatu 28, 08100 LOHJA

Puh/fax 019- 324 637

lohjan.kopio@kolumbus.fi

AUTOCAD TULOSTEET LOHJAN KOPIOSSA

AutoCad:llä tehtyjä/tallennettuja kuvia voidaan tulostaa Lohjan Kopiossa lähettämällä tulostustiedosto. Tiedoston täytyy olla PLT-muodossa (ei käy DWG-formaatissa), joka on tulostettu Auto-Cad:llä tiedostoon. Kyseinen tulostustiedosto sisältää kaiken tiedon, mitä tarvitaan tulostamiseen.

AUTOCAD 2004 PLT-TIEDOSTON TEKO-OHJEET

- Siirry **File** ohjauspaneeliin, käynnistä **Plotter Manager**.
- Käynnistä **Add-A-Plotter Wizard**.
- Paina seuraava ja valitse **My Computer**, paina seuraava.
- Valitse **Hewlet-Packard** ja **Models** valikosta **Designjet 650 C 2859 B**.
- Paina Continue ja sitten seuraava
- Valitse **Plot to File**, paina seuraava kaksi kertaa.
- Paina **Edit plotter configuration** ja valitse **Custom Paper Sizes** ja paina **Add**.
- **Custom Paper sizes** ruudussa valitse **Start from Scratch**, paina seuraavaa.
- Muuta **Units** millimetreiksi, kirjoita **Width** kohtaan 891 ja **Hight** kohtaan 3000 ja paina seuraava.
- Kirjoita **0** kaikkiin marginaaliarvoihin, paina seuraava.
- Hyväksy **User 1** kohtaan 891.00 x 3000 mm painamalla seuraava.
- Hyväksy valitsemasi tulostin painamalla seuraava.
- Valitse **Roll Fed** ja paina valmis.
- Paina Plotter Configuration Editor ruudusta **OK** ja Add Plotter ruudusta **valmis**.

- Käynnistä Autocad 2004, valitse **File / Plot**
- Valitse tulostimeksi **Designjet 650 C 2859 B**, valitse **Plot Style Tableksi** haluamasi tiedosto.
- Paina **Edit** josta pääset muuttamaan kynien vahvuuksia.
- Valitse kullekin kynävärille haluttu **leveys** tai muu haluamasi ominaisuus.
- Paina **Save & Close**.
- Tarkista vielä **Plot to file** kohdasta tiedostonnimi ja kansio, johon haluat PLT-tiedoston tallentuvan.
- Valitse **Plot settings** ruutu, kohtaan **Paper size** merkitse suurin koko **User 1** (891x3000 mm 9.)
- Valitse **Landscape**. Huom! **Plot upside-down!**
- Haluttu tulostusalue valitaan mieluummin **Window** toiminnolla. Jos piirustusten korkeuden rajaviivat ovat standardikorkeuksia esim. 297, 594, 891 mm käytä "osnap" ominaisuutta ja rajaa alue tasan 297, 594, 891
- Valitse mittakaava ja muut haluamaasi ominaisuudet.
- Tarkista tulos **Ful Preview** tai **Partial Preview** kohdasta.
- Painamalla **Ok** luot **PLT** tulostustiedoston haluamaasi kansioon.

- Tulostustiedoston voit toimittaa levykkeellä, CD:llä tai sähköpostin liitteenä, isommat tiedostot kannattaa zipata (Winzip-ohjelmalla)